





Lösen im Gerät
(rechte Netzteilseite)
von oben nach unten
gezählt


Schiebeschalterkontakte
im Gerät von oben
nach unten gezählt.




Alle Anschlüsse von unten gesehen



Betriebsart	Schalter	E _{1m}	E _{2m}	E _{3c}	E _{3i}
Aus				g	a
Markengeber mod.		b	f		
Markengeber unmod.		c	ag		
Markeng.+Qu.1 unmod.		d	bh	d	k
Quarz 1 mod.		e	ci	e	l
Markeng.+Qu.2 unmod.		f	lk	f	m
Quarz 2 mod.		g	el	g	a




Wobbler




UHF-Wobbler-Baustein

Ausführung /U



S701 Betriebsartenschalter (Stellung „Aus“)



U=Marken-Osz. u. Gitterbasis

U_A=Mod. u. Quarz-Osz.

Quarze, Kreise



UNIVERSAL-WOBBLER UW342/2-U